

Kurzanleitung Yeah racing Motor Sets

Yeah racing Motor Set Grundeinstellungen.

1. Schalten Sie die Fernbedienung ein.
2. Halten Sie den "Set" Taster am Fahrtenregler gedrückt und schalten Sie diesen ein. ("Set" Taste loslassen wenn die rote Led Leuchtet oder blinkt)
3. Neutralposition der Fernbedienung Speichern. = Set Taster kurz drücken (Es blinkt eine grüne Led 1x , und der Motor Piepst 1x)
4. Vollgasposition Einstellen. = Set Taster kurz drücken (Es blinkt eine grüne Led 2x , und der Motor Piepst 2x)
5. Vollgasposition Rückwärts Einstellen. = Set Taster kurz drücken (Es blinkt eine grüne Led 3x , und der Motor Piepst 3x)
6. Warten Sie ca.5 Sekunden. Der Motor ist nun einsatzbereit.

Wenn Sie weiter Einstellungen Verwenden Möchten gehen Sie wie folgt vor.

1. Schalten Sie alles Aus.
2. Stecken Sie den ESC vom Empfänger ab
3. Stecken Sie den ESC in den Anschluss der Programm Karte ()
4. Schalten Sie den Strom am Sender und am Modell ein.
5. Warten Sie einige Sekunden bis die Anzeige der Karte beginnt zu Leuchten.
6. Mit der Taste **ITEM** wählen Sie die Einstellung.
7. Mit Der **VALUE** wählen sie die Intensität.
8. Drücken Sie **OK** (Warten Sie bis die Anzeige wieder erscheint.)
9. Schalten Sie alles aus und schließen sie wieder alles ordnungsgemäß an.
10. Fertig

Achtung!

Drücken Sie die **Reset** Taste, wird der Fahrtenregler(ESC) in die Werkseinstellung zurückgestellt!

Mfg
Racetime Modellbau

Homepage: www.racetime.ch & www.racetime.li

E-Mail: racetime@hisppeed.ch

Firmennummer: CH-320.1.064.065-3

